

**1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ**

Сейфы серии ASM предназначены для хранения бухгалтерских и другого вида бумажных документов в офисах и жилых помещениях.

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

2.1. В комплект поставки входят:

- для моделей ASM-xx-CL - сейф, два ключа, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации замка;
- для моделей ASM-xxxT-CL - сейф, 2 ключа от внешней двери, 2 ключа от внутреннего отделения, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации замка;
- для моделей ASM-25-CL, ASM-30-CL в комплект поставки входят 4 фетровые ножки;
- для модели ASM-63T-CL в комплект поставки входят 4 пластиковые ножки.

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	Габариты (высота – ширина – глубина, мм)			Объем, л		Кол-во полок	Масса изд кг
	сейф		внутреннее отделение	сейф	внутреннее отделение		
	внешние	внутренние					
ASM-25-CL	250 - 340 - 280	246 – 336 – 226	-	19	-	1	14
ASM-30-CL	300 - 440 - 355	296 – 436 – 301	-	39	-	1	21
ASM-63T-CL	630 – 440 – 355	500 – 436 – 301	100 – 436 – 278	66	13	1	39
ASM-120T-CL	1200 – 550 – 390	1066 – 544 – 336	125 – 544 – 313	195	21	2	99

**- ВНИМАНИЕ: ВНЕШНИЙ РАЗМЕР ГЛУБИНЫ УКАЗАН БЕЗ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ СЕЙФА.**

**4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

Во избежание получения механических травм при закрытии сейфа не допускайте нахождения рук в проеме створки двери или непосредственно на ней.

**5. УСТАНОВКА СЕЙФА**

5.1 Сейф устанавливают на ровную поверхность и при необходимости (модели сейфов ASM-30-CL, ASM-63T-CL) крепят анкерными болтами Ø 8 мм через отверстия, предусмотренные в полу и в задней стенке корпуса сейфа. При установке ASM-25-CL, ASM-30-CL на поверхность с декоративным покрытием рекомендуется наклеить фетровые ножки на дно сейфа. Ножки клеить симметрично на расстоянии примерно 20 мм от кромок.

5.2 Крепление сейфов модели ASM-120T-CL анкерными болтами Ø 8 мм к стене или полу обязательное.

**ВНИМАНИЕ!** Анкерные болты и инструкция по установке анкерного болта в стандартный комплект поставки входят только для сейфов модели ASM- 120T-CL.

**6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

- 6.1. При возникновении неисправности обращайтесь в сервисную службу компании "Промет".
- 6.2. Предотвращайте утерю ключей - дубликаты не изготавливаются; при утере ключей сейф вскрывается с применением специальных инструментов, что потребует замены замка.

**7. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА**

- 7.1. Сейф должен храниться в упаковке фирмы-изготовителя в сухом помещении.
- 7.2. Сейфы можно перевозить всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.
- 7.3. При несоблюдении потребителем требований по хранению и транспортировке сейфа, претензии к качеству в адрес изготовителя не принимаются.

**8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 8.1. Техническое обслуживание сейфа: смазывание машинным маслом дверных петель - проводится по мере необходимости.
- 8.2. Не допускаются удары по ключу, вставленному в замок. Это может привести к выходу замка из строя.
- 8.3. Сейф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

**9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации сейфа - 5 лет со дня продажи. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
- 9.2. Гарантийный срок предоставляется при условии прохождения планового техобслуживания. Подробнее с условиями прохождения и регламентом можно ознакомиться на сайте <http://www.safe.ru> в разделе «Сервис и услуги» на странице «Техническое обслуживание и ремонт». Без прохождения планового техобслуживания – гарантия 1 год. В случае отсутствия записи о продаже гарантийный срок исчисляется со дня выпуска продукции.
- 9.3. Изготовитель не несёт ответственность за неисправность сейфа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

**10. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА**

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Сейф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ», 142791, г. Москва, дер. Сосенки.

Система менеджмента качества изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

Дата изготовления: \_\_\_\_\_

Отметка службы качества \_\_\_\_\_

**Инструкция по эксплуатации механического кодового замка сейфа серии ASM - CL**

№ \_\_\_\_\_

\*Перед эксплуатацией сейфа внимательно прочтите и изучите данную инструкцию.

**1. Как открыть сейф.**

1.1. Начните вращать диск кодового замка по часовой стрелке и установите первую цифру кодовой комбинации вашего сейфа напротив красной метки – **четыре раза**.

1.2. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите вторую цифру кодовой комбинации напротив красной метки – **три раза**.

1.3. Поверните диск кодового замка по часовой стрелке и установите третью цифру кодовой комбинации напротив красной метки – **два раза**.

1.4. Поверните диск кодового замка против часовой стрелки и установите четвертую цифру кодовой комбинации напротив красной метки – **один раз**.

1.5. Поверните ключ по часовой стрелке до упора и откройте дверь сейфа.

**Внимание**

Если при наборе комбинации вы ошиблись, то для открытия сейфа вам необходимо повторить набор с п.п. 1.1.

**2. Как закрыть сейф.**

2.1. Плотно закройте дверь сейфа.

2.2. Поверните ключ против часовой стрелки до упора и вытащите его.

2.3. Поверните диск кодового замка как минимум на 20...50 делений в любую сторону. Сейф закрыт.

**Кодовая комбинация вашего сейфа:**

